

Przeciek z zaworu bezpieczeństwa – nie jest usterką
Powodem jest brak rozbioru ciepłej wody

Instrukcja uzupełnienia powietrza:

- 1-Zakręcić dopływ zimnej wody,
 - 2-Odkręcić najbliższy kran z ciepłą wodą, wtedy zleci trochę wody i spadnie ciśnienie.
 - 3- odkręcić czarny dekielek na naczyniu przeponowym [kolor niebieski lub biały]
 - 4- wystaje wężyl , i przez ten wentyl dopompować powietrze ciśnienie min 4,5 bar max do 5 bar
 - 5- dokręcić śrubkę kontruującą wentyl kluczykiem Nr 12
 - 6- sprawdzić czy nie uchodzi powietrze z wentyla
 - 7- zakręcić kran z ciepłą wodą
 - 8-odkręcić zimna wodą
- Przestaje kapać z zaworu bezpieczeństwa.