

### Przeciek z zaworu bezpieczeństwa – nie jest usterką

Powodem jest brak rozbioru ciepłej wody

Jak sama nazwa wskazuje, zawór bezpieczeństwa 6bar służy ochronie całej instalacji przed zniszczeniem.

Wszyscy wiedzą, że wystarczy dopompować powietrza do naczynia przeponowego.

Zgodnie z instrukcją, poniżej instrukcja:

1-Zakręcić dopływ zimnej wody,

2-Odkręcić najbliższy kran z ciepłą wodą, wtedy zleci trochę wody i spadnie ciśnienie.

3- odkręcić czarny dekielek na naczyniu przeponowym [kolor niebieski lub biały]

4- wystaje wentyl, i przez ten wentyl dopompować powietrze ciśnienie min 3 bar max do 3,5 bar

5- dokręcić śrubkę kontruującą wentyl kluczykiem Nr 12

6- sprawdzić czy nie uchodzi powietrze z wentyla

7- zakręcić kran z ciepłą wodą

8-odkręcić zimna wodą

Przestaje kapać z zaworu bezpieczeństwa.